



Pág. 1 de 4

Carrera: INGENIERIA EN INFORMATICA

Asignatura: 3631-Fundamentos de sistemas embebidos.

Tema: Circuitos en Corriente Continua

Unidad: 1.1

Objetivo: Implementar la teoría en circuitos aplicados

Competencia/s a desarrollar:

- Concepción, diseño y desarrollo de proyectos de ingeniería en sistemas de información / informática.
- Gestión, planificación, ejecución y control de proyectos de ingeniería en sistemas de información / informática.
- Utilización de técnicas y herramientas de aplicación en la ingeniería en sistemas de información / informática.
- Generación de desarrollos tecnológicos y/o innovaciones tecnológicas.
- Desarrollo de una actitud profesional emprendedora.
- Aprendizaje continuo.
- Actuación profesional ética y responsable.
- Comunicación efectiva.
- Desempeño en equipos de trabajo.
- Identificación, formulación y resolución de problemas de ingeniería en sistemas de información/informática.

Descripción de la actividad:

1-Tiempo estimado de resolución: una clase

2-Metodología: Práctica de laboratorio 3-Forma de entrega: No obligatoria

4: Metodología de corrección y feedback al alumno: Presencial





Pág. 2 de 4

El multímetro es un instrumento de medición. El mal uso del mismo provocará daños en el mismo. PRESTE ATENCIÓN a las indicaciones.



A- Uso del multímetro -Conociendo el mismo

El multímetro posee una llave selectora con un GUIÓN que apunta a la función seleccionada.

Cuando reciba el mismo, se encontrará en la posición OFF (apagado). Para hacer CUALQUIER CAMBIO de función, recuerde desconectar las Puntas del circuito.

Tenga en cuenta que cuando el mismo se encuentra en modo corriente continua, si la corriente que mide no se encuentra limitada se quema el fusible de protección. Por ende ANTES DE PASAR por la función corriente continua, DESCONECTE las puntas.

A.01 Medición de resistencia. Tome el multímetro y seleccione la función Resistencia en la escala más alta (200M). Tome una resistencia cualquiera y mida el valor en ohms de la misma. Probablemente la escala esté muy arriba del valor por ende va a medir 000.1, decremente la escala hasta



llegar al valor correcto de la resistencia. Utilizando el código de colores calcule el valor de la misma y complete:


Valor Esperado: Ω

Valor Medido: Ω





Pág. 3 de 4




A.02 Medición de tensión continua. Tome un cable USB y utilice el adaptador USB para obtener acceso a los pines VBUS (+5V) y GND (0V). Coloque el multímetro en función de tensión continua 20 (20V). Usando la punta Roja conecte a VBUS, y usando la punta Negra conecte a GND. En el display debería ver 5. Luego invierta las puntas (midiendo con rojo GND y negro VBUS) y compruebe que el valor es ahora -5.



A.03 Medición de corriente continua.

PRESTE ATENCIÓN en esta parte ya que vamos a medir corriente y esto puede dañar el instrumento si no se hace de manera correcta.






Coloque la resistencia del punto A.01 entre VBUS y la Punta ROJA (en serie). Luego conecte la punta negra al terminal GND. Coloque el instrumento en función corriente continua 200m.

Llame al docente a cargo para revisar la conexión. Si todo es correcto, conecte el cable USB al adaptador y mida la corriente que circula por la resistencia.

Utilizando la ley de ohm ($V = I \times R$), sabiendo el valor de R (medido en A.01) y el valor de la tensión (calculado en A.02) verifique si la corriente medida es correcta.


Valor calculado: mA
Valor medido: mA
Una vez terminada la medición,
desconecte el multímetro y pongalo en
función OFF.







Pág. 4 de 4



A.04 Resistencias en serie. Coloque un potenciómetro en serie con la resistencia del punto anterior. Coloque las puntas del multímetro para medir la caída de tensión en el potenciómetro. Cambie la posición del guión del potenciómetro y mida la caída de tensión. Indique el menor valor de tensión y el mayor valor.

Mayor Valor = V

Menor Valor = V

Coloque el potenciómetro de forma tal de medir 2V. Luego desconecte la punta Roja y conectela en el punto A. Indique el valor medido.

Valor en A = V

Luego tome la punta Negra, y conéctela donde originalmente se encontraba la punta Roja. Indique el valor medido y relacione con los 2V que caen sobre el potenciómetro.

Valor entre A y potenciómetro = V